

## Tarefa 27-50-00-640

### 5. Lubrificação de Esteiras e Rolos Flap

- A.** Em geral  
(1) Esta tarefa fornece os procedimentos para realizar a lubrificação dos trilhos e rolos das abas.
- B.** Ferramentas e equipamentos  
(1) Unidade de alimentação elétrica externa, 28 VCC.  
(2) Lubrificante de filme sólido seco (MIL-L-23398D)
- C.** Acesso  
(1) Nenhum
- D.** Conclua a lubrificação das esteiras e roletes do flap.  
(1) Conecte a unidade de energia elétrica externa ao avião.  
(2) Coloque o Interruptor de Alimentação Externo na posição BUS.  
(3) Coloque o interruptor da bateria na posição ON.  
(4) Estenda/retraia as abas conforme necessário para ter acesso aos tachas e roletes.  
(5) Limpe os trilhos das abas e os rolos e examine se há corrosão.  
(6) Lubrifique os trilhos das abas e os rolos com lubrificante de filme sólido seco (MIL-L-23398D).  
(7) Limpe o spray indesejado.  
(8) Retraia totalmente os flaps.  
(9) Coloque o interruptor da bateria na posição OFF.  
(10) Coloque o Interruptor de Energia Externo na posição OFF.  
(11) Remova a unidade de energia elétrica externa do avião.
- E.** Restaurar acesso  
(1) Nenhum

Finalizar tarefa